

# 無印良品

橡木玄關衣帽架

15914739

胡桃木玄關衣帽架

37154476

組裝・操作說明書

※本說明書為橡木玄關衣帽架、胡桃木玄關衣帽架共用。

- 感謝您的惠顧。
- 組裝・使用前請務必詳閱。
- 請務必妥善保管本說明書。


## 組裝前請務必詳閱



- ※開封時請預留充足的空間以利組裝，並先鋪設墊子等避免傷及地板或既有家具。
- ※請務必由二人以上合力進行組裝。
- ※請勿使用「電動工具」組裝固定零件。
- ※本品未附螺絲起子，請使用身邊現有一字起子即可。

## 完成圖

橡木／胡桃木玄關衣帽架



■耐重

衣架桿：10kg  
層板：10kg

## 配件表

01 側邊架	02 衣架桿	03 層板	04 支撐桿
X2	X1	X1	X2

## 固定零件表

A 螺栓・短	B 螺栓・長	C 彈簧墊圈	D 墊圈	E 固定螺帽	F 六角扳手	G 木卡榫
X6	X4	X10	X10	X4	X1	X2


1

首先，請在組裝場所加鋪保護墊。

請將 01 側邊架放置如下圖。


請使用 A 螺栓・短、C 彈簧墊圈、D 墊圈，將 02 衣架桿以 F 六角扳手輕輕鎖上略微固定。

接著，將 E 固定螺帽嵌入 04 支撐桿的固定螺帽用插孔後，以一字起子調整方向的同時，將 B 螺栓・長、C 彈簧墊圈、D 墊圈以 F 六角扳手輕輕鎖上略作固定。此時，請將接於支撐桿的木卡榫，對準側邊架的木卡榫固定孔插入。




### 固定螺帽組裝重點

將固定螺帽溝槽垂直對齊螺栓的方向



2


同步驟1，使用零件 A B C D E，將另一邊的 01 側邊架，也以 F 六角扳手輕輕鎖上略微固定。



3

請將 G 木卡榫對準 01 側邊架的卡榫固定孔插入。

之後，使用零件 A C D 以六角扳手將 03 層板輕輕鎖上略作固定。




4

請緩慢將本體立起並同時慎防擦撞週遭物品。

接著，將已經輕鎖上的所有 A B 螺栓以 F 六角扳手確實鎖緊固定。


請確認螺栓沒有鬆脫情形後再使用。



請確實鎖緊固定



- 本商品為玄關衣帽架僅限衣架用途。請勿作為其他用途使用。
- 請勿攀在衣架桿擺盪嬉戲或施予過度負重。耐重：10Kg



- 本商品請保持水平放置。在搖晃不穩的狀態下使用，可能會造成破損。
- 基於安全考量，請定期檢查零件是否鬆脫，防止危險意外發生。
- 請勿放置於日光直射、暖氣等熱風出口、高溫潮濕處，可能會造成變形、變色、變質，敬請注意。
- 請詳閱本「組裝・使用說明書」及「使用須知」，依正確方式使用。
- 若對於「組裝・使用說明書」及「使用須知」內未記載的使用方式、設置方式等有疑慮，請洽詢原購買門市。